


Mis geen toekomstige VersaWorks upgrades.

VersaWorks kan worden geconfigureerd om automatisch naar updates te zoeken in de hoofdrepository van VersaWorks. Als alternatief kunnen upgrades handmatig worden gedownload via de installatiemap. Let wel: om deze functies te gebruiken, moet u **eerst uw huidige versie upgraden naar VersaWorks 6.7**. Daarna kunt u steeds onderstaande stappen volgen om uw VersaWorks-installatie te upgraden.


1. Schakel automatische upgrades in voor VersaWorks




- ▶ Activeer “Check for Updates Automatically and Notify”
- ▶ Selecteer de downloadsite, gebruik Default
- ▶ Selecteer hoe vaak VersaWorks naar nieuwe beschikbare updates moet zoeken.
- ▶ Als u een proxyserver gebruikt, vul dan de gevraagde parameters in.
- ▶ Selecteer wat u voor uw VersaWorks-installatie wilt downloaden, naargelang uw voorkeur (let op: grotere downloads nemen meer tijd in beslag):
 1. *Download updates for all languages or just the active one.*
 2. *Download Media and Colour Profiles*
 - Indien niet aangevinkt, zal VersaWorks alle beschikbare media- en kleurprofielen downloaden
 - Indien u deze optie aanvinkt, kunt u zelf kiezen welke u wilt downloaden:
 1. *All available updates*
 2. *Only for the currently used printer model*
 3. *Only for the currently used printer model and ink type*

2. Om VersaWorks handmatig te updaten


- Klik op het Windows Startmenu > VersaWorks > Online Update




- Voer het programma uit en selecteer dan "Check for Updates"





- De handmatige update-tool controleert de VersaWorks-repository op nieuwe updates. Selecteer welke updates u wilt uitvoeren en klik op "Update"



- Alle geselecteerde updates worden gedownload



- Eenmaal gedownload, klik op "OK" om de applicatie te sluiten en de updates te installeren.



Hoe kan ik mijn huidige installatie **upgraden** naar **VersaWorks 6.7**?

Gebruikers die VersaWorks 6 al hebben geïnstalleerd, kunnen **eenvoudig upgraden naar softwareversie 6.7** door de volgende stappen te doorlopen:

1. Download de laatste versie van VersaWorks.

- Download het volledige installatieprogramma voor VersaWorks via de Manual Library:
<https://webmanual.rolanddg.com/VersaWorks6>



2. Start VersaWorks 6.7 Installer

- **Belangrijk** - Om uw huidige voorkeuren, printerinstellingen en jobgegevens te behouden, mag u uw huidige versie van VersaWorks 6 niet verwijderen
- Kies in plaats daarvan voor het overschrijven / wijzigen van uw huidige installatie.

3. Selecteer de Job Assistant functie

- Tijdens het gewijzigde installatieproces wordt u gevraagd om de functie "Job Assistant" te selecteren, klik op "Next"

- Selecteer in de volgende stap "This feature will be installed on local hard drive" en klik op "Next".



4. VersaWorks is bijgewerkt

- VersaWorks is bijgewerkt naar de nieuwste versie, **VersaWorks 6.7**, inclusief de nieuwe Job Assistant tool.